

Nero Giardini E443713D Borsa a Tracolla da Donna in Pelle

MARCA: NeroGiardini
CODICE ARTICOLO: E443713D
CODICE COLORE: 100 (Nero)
DESCRIZIONE BREVE: Borsa a Tracolla da Donna in Pelle



DETTAGLI PRODOTTO

MATERIALE ESTERNO: Pelle
MATERIALE INTERNO: Tessuto Sintetico
CHIUSURA: Zip
CALZATA: Comoda
QUALITÀ: Made in Italy

DESCRIZIONE

La borsa a tracolla NeroGiardini è realizzata in Italia con materiali ed accessori di qualità e le più avanzate tecniche di lavorazione. Sono realizzate con passione e cura per i dettagli e uniscono tradizione e innovazione. Le Borse Donna NeroGiardini esprimono una personalità unica e completano ogni look con un tocco di raffinata eleganza e tradizione Made in Italy.

Identificativo prodotto

PRODOTTO Borse
CATEGORIA DI PRODOTTO
Abbigliamento, prodotti tessili e articoli di moda
USI IDENTIFICATI PER PRODOTTO
Calzatura di uso quotidiano
TIPOLOGIA E MATERIALI
IMBALLAGGIO Scatola di cartone, Carta pacchi
UTILIZZATORE Adulto Donna
PAESE DI ORIGINE Italia
STABILIMENTO PRODUTTIVO Alba Adriatica (TE) Italia

Informazioni sul fornitore

NOME B.A.G. S.p.A.
SEDE LEGALE Via Dell'industria, 11, 63815 MONTE S.PIETRANGELI (FM)
SEDE OPERATIVA Via Dell'industria, 11, 63815 MONTE S.PIETRANGELI (FM)
PARTITA IVA IT01485570442
TELEFONO +39 0734.966.4444
EMAIL info@nerogiardini.it

Informazioni sul responsabile per l'UE

NOME B.A.G. S.p.A.
SEDE LEGALE Via Dell'industria, 11, 63815 MONTE S.PIETRANGELI (FM)
SEDE OPERATIVA Via Dell'industria, 11, 63815 MONTE S.PIETRANGELI (FM)
PARTITA IVA IT01485570442
TELEFONO GESTIONE RECLAMI +39 0734.966.4444
EMAIL GESTIONE RECLAMI safetygate@nerogiardini.it

Istruzioni uso

PRIMA DELL'USO

- Rimuovere completamente l'imballaggio e le eventuali etichette.

DURANTE L'USO

- Evitare che rimanga impigliata con altri oggetti e provocare cadute.
- Utilizzare la borsa specificamente per gli usi consentiti.

DOPO L'USO

- Se bagnata, lasciarla asciugare in luogo arieggiato, lontano da fonti di calore dirette.
- Non utilizzare asciugatrici, fonti di aria calde o caloriferi.
- Conservare la borsa in un luogo fresco e asciutto lontano da fonti di luce diretta.

AVVERTENZE

- In presenza di accessori, questi potrebbero staccarsi, fare attenzione in presenza di bambini.

Valutazione dei rischi secondo metodo fmea

Dalla valutazione del rischio effettuara secondo il medoto FMEA sono stati riscontrati i seguenti possibili rischi:

- Allergie, irritazioni cutanee collegati ai materiali usati
- Lacerazioni, rottura di componenti
- Accessori che si possono staccare
- Colori dell'imballaggio che possono macchiare pelle o tessuti

Il rischio che si avveri una delle precedenti condizioni è risultato BASSO.

Qualora l'utilizzatore avesse riscontrato uno o più dei precedenti rischi o ne abbia rilevati dei nuovi è pregato di segnalarlo quanto prima al numero gestione reclami.

Definizione dei limiti

AVVERTENZE GENERALI

- Utilizzare la borsa esclusivamente per lo scopo per cui è stata progettata.
- Per attività sportive scegliere borse specifiche progettate per lo sport praticato.
- Smaltire il prodotto e le sue parti in modo corretto, seguendo le normative locali.
- Qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti sarà comunicata tempestivamente sul sito <https://nerogiardini.it/> e sarà affissa apposita segnaletica all'ingresso dei punti vendita.

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

- Indossare correttamente la borsa

PRECAUZIONI PER LA MANUTENZIONE

- Pulire la borsa in pelle scamosciata con apposita spazzola, per gli altri tipi di pellame usare un panno ed eventuali prodotti usati allo scopo (rif. Kit di manutenzione sul sito).
- Non usare solventi o prodotti aggressivi.
- Non lavare in lavatrice.
- Non utilizzare prodotti sbiancanti. L'uso di prodotti sbiancanti può danneggiare i materiali.

AVVERTENZE PER L'IMBALLAGGIO

- Smaltire l'imballaggio in modo corretto, seguendo le normative locali.
- Tenere l'imballaggio lontano dai bambini per pericolo soffocamento

GARANZIA DEL PRODOTTO

- Il presente prodotto è garantito per 24 mesi a partire dalla data di acquisto contro eventuali difetti di fabbricazione dei materiali e della lavorazione. La garanzia non copre i danni causati da uso improprio, usura normale, modifiche apportate dal cliente o da terzi, né i danni causati da agenti atmosferici o da liquidi. Per beneficiare della garanzia, il cliente dovrà presentare il documento d'acquisto e il prodotto difettoso presso un nostro punto vendita autorizzato o contattare il nostro servizio clienti al numero +39 0734.966.4444